

TÉCNICA

ULTRA BOND ADESIVO INSTANTÂNEO











100g



Caixa Display 18 frascos 20g

DESCRIÇÃO

Ultra Bond Adesivo Instantâneo é um adesivo a base de cianoacrilato de rápida e forte adesão. Cola com versatilidade e perfeição os mais diversos materiais entre si instantaneamente.

APLICAÇÃO

Ultra Bond Adesivo Instantâneo é usado para colar instantaneamente materiais porosos e não porosos, como: borrachas, metais, plásticos, porcelanas, madeiras, marcenarias, lonas, couros e mais uma infinidade de materiais. Muito utilizado na produção industrial, oficinas e residências.

CARACTERÍSTICAS

Não tóxico. Aparência: Líquido Incolor. Tempo de Adesão: 10 a 20 segundos. Cura Total: 24 horas. Ponto de Fulgor: >85°C. Temperatura de Operação: -55 a +82°C. Validade: Consumir em até 18 meses.

INSTRUÇÕES PARA USO

- 1. Encaixar a tampa, perfurando a membrana de alumínio. Manter a bisnaga com a rosca para cima para evitar acidentes
- 2. Remova as impurezas das peças a serem coladas de preferência com álcool ou a seco.
- 3. Aplicar uma gota ou um filete de Ultra Bond em uma das partes.
- 4. Unir as partes imediatamente, mantendo-as sob pressão por 10 segundos.
- 5. Após o uso da Ultra Bond, limpar o bico aplicador com papel, mantendo a bisnaga virada para cima, em local seco e arejado ou na geladeira (onde se consegue prolongar a vida útil do produto). OBS: Não utilizar em polietileno, silicone ou teflon®.

PRECAUÇÕES

Adesão instantânea da cola em contato com a pele. Use com cautela. Se houver contato da cola com a pele, não forçar a descolagem. Lave a área atingida com água morna ou remova levemente com acetona. Manter o produto bem fechado, em local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas e protegido do sol. Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados.

Em caso de contato com os olhos, pele, inalação ou ingestão, consultar a FISPQ para orientações.

Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO


Base de cianoacrilato.

ULTRA BOND ADESIVO INSTANTANEO					
CÓD. GARIN	DESCRIÇÃO	COR	CÓD. BARRA	UNID. CAIXA	CÓD. CAIXA
CUMI-002	Bisnaga Cartela 2g baixa visc. (40 a 60 cps)	Incolor	7896094592810	18	17896094500430
CUBI-020	Frasco 20g baixa visc. (40 a 60 cps)	Incolor	7896094501690	18	17896094501697
CUBI-050	Frasco 50g baixa visc. (40 a 60 cps)	Incolor	7896094501720	12	17896094501727
CUBI-100	Ultra Bond baixa viscosidade (40 a 60 cps) 100g	Incolor	7896094501751	12	17896094501758
CUMI-020	Ultrabond baixa viscosidade (40 a 60 cps) 20g	Incolor	7896094503502	18	17896094503502
CUMI-050	Frasco 50g média visc. (120 a 150 cps)	Incolor	7896094501713	12	17896094501710
CUMI-100	Frasco 100g média visc. (120 a 150 cps)	Incolor	7896094501744	12	17896094501741
CUAI-020	Frasco 20g alta visc. (de 1.500 a 2.400 cps)	Incolor	7896094501676	18	17896094501673
CUAI-050	Frasco 50g alta visc. (de 1.500 a 2.400 cps)	Incolor	7896094501706	12	17896094501703
CUAI-100	Frasco 100g alta visc. (de 1.500 a 2.400 cps)	Incolor	7896094501737	12	17896094501734



GARIN & CIA LTDA. R. Ipê, 163 - Vila Industrial - Barueri/SP. Cep 06413-680.

(11) 4161-1600 § 9 6373-6071 Garin Brasil garin@garinbrasil.com.br



Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, avaliações especificas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação.